

Wi-Fiコネクション 設定方法

- Nintendo DS -

手動でアクセスポイントを設定する方法

はじめに

Wi-Fiコネクションに対応しているゲームソフトをDSに差込み、電源を入れてください。

ゲームソフトの「Wi-Fi設定」から以下の設定を行います。

ゲームソフトによって、「Wi-Fi設定」の表示方法が異なります。表示方法については、ソフトの説明書などをご確認ください。



「Wi-Fi 接続先設定」を
タッチします。

「未設定」の接続先を
タッチします。
※「設定済」をタッチすると
設定変更できません。

「手動」をタッチします。

手動でアクセスポイントを設定する方法

4 「接続先」の設定内容画面



① SSID [編集]
② WEPキー [編集]
IPアドレス自動取得 しない
IPアドレス [編集]

キャンセル 設定を保存

編集項目をタッチ!

SSIDの入力

NYNETWORK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = ←
CAPS: Q W E R T Y U I O P []
SHIFT: A S D F G H J K L ; ' / < >
SPACE Z X C V B N M , . / \

キャンセル 決定

項目を編集!

- 項目の編集や接続テストを行います。
- ① SSID の [編集] をタッチ
SSID：当社から通知された SSID を入力
例) iaa99999-7-dj1
 - ② WEP キーの [編集] をタッチ
WEP キー：当社から通知された WEP キーを入力
 - ③ 「接続テスト」をタッチ

5 接続テスト画面



Wi-Fi コネクション設定

STEP 1 STEP 2 STEP 3

接続先1の設定方法を
タッチしてください

「接続先1」の設定内容

接続テスト

SSID [編集]
WEPキー [編集]
IPアドレス自動取得 しない
IPアドレス [編集]

キャンセル **設定を保存**

ここをタッチ!

変更内容を保存します。

設定完了

設定完了後、**③**も「戻る」をタッチしてゲームに戻ります。