


スマートフォン 設定方法

- Xperia -


1. Xperiaのホーム画面でメニューキー  をタップします。
2. [設定]をタップします。
3. [ワイヤレス設定]をタップします。
4. 「Wi-Fi」のチェックボックスをタップし、Wi-FiをONにします。



5. [Wi-Fi設定]をタップします。



6. [Wi-Fiネットワークを追加]をタップします。



7. 以下のように入力し、[保存]をタップします。



当社から通知された「SSID」を入力

「WEP」を選択

当社から通知された「WEPキー」を入力

7. 自動的に接続されると、以下のような画面が表示されます。



接続が成功したら、設定は完了です。
ホーム画面に戻り、ブラウザでホームページが正常に表示できるかどうかご確認ください。